



Partslist

Axro-FQC2-L


01-01-2016




Axro-FQC2-L




Αχρο-FQC2-L-TS



		8710-17xx	Axro-FQC2-L			
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0315-0100-02S5	Voorplaat Axro-FQC2	Frontplate	Schutzplatte vorne	
		0315-0100-02RV	Voorplaat Axro-FQC2-RVS	Frontplate RVS	Schutzplatte vorne RVS	RVS
02	1	0300-1100-06S5	Zijplaat-R Axro RQC2-L Ral5003	Sideplate-R	Schutzplatte R	
	1	0300-1100-06RV	Zijplaat-R Axro FQC2-L RVS	Sideplate-R RVS	Schutzplatte R RVS	RVS
03	1	0300-1100-07S5	Zijplaat-L Axro FQC2L Ral5003	Sideplate-L	Schutzplatte L	
		0300-1100-07RV	Zijplaat-L Axro FQC2-L RVS	Sideplate-L RVS	Schutzplatte L-RVS	RVS
04	1	0300-0032	Achterplaat FQC2	Backplate	Schutzplatte Hinten	
		0300-0055	Achterplaat FQC2 RVS	Backplate RVS	Schutzplatte Hinten RVS	RVS
05	24	NTB-0120-0508	Bolkop M5x8	Buttonheadscrew M5x8	Rundkopfschraube M5x8	
06	1	0300-0070	Afrolhouder FQC2-L	Spoolholder	Spulenhalterung	Stuklijst
	1	0300-0071	Afrolhouder FQC2-L 3K	Spoolholder-3K	Spulenhalterung-3K	3K
07	1		Sticker Cyklop 220 x 80	Sticker Cyklop 220 x 80	Sticker Cyklop 220 x 80	
08	1	0300-0063	Bovenblad FQC2-L	Tabletop FQC2-L	Tischplatte	
09	1	0300-0067	Bovenblad FQC2-L-TS	Tabletop FQC2-L-TS	Tischplatte	TS




Axro FQC2-L




11	1	0300-0061	Bodemplaat FQC2-L	Baseplate	Bodenplatte	
12	2	0300-1100-08AL	Staander voor '08 Alu	Frontsupport	Stutze vorn	
14	1	NT616	Beschermrand	Protectionstrip	Schutzband	
15	1	ME216	Startschakelaar GC-SU1-01	Startswitch	Startschalter	
16	1	ME216-a	Schakelpen GBG GC-SU1	Switchpin	Schalthebel	
17	1	0300-0064	Schakelaarplaat FQC2-L	Switchplate	Schaltplatte	
18	1	0300-0054	Afdekplaatje	Coverplate	Deckplatte	
19	2	NTB-0120-0616	Bolkop M6x16	Buttonheadscrew M6x16	Rundkopfschraube M6x16	
20	4	NTW-4500-2512Z	Buffer D25 H12 Zwart	Bumper D25 H12 black	Dampfer D25 H12 schwarz	
21	2	NTB-0111-0801	Lage inbus M8x25 St	Low SocketheadscrewM8x25	Niedr.ZylinderschraubeM8x25	
22	2	0304-0100-10	Centreermoer	Centeringnut	Zentriermutter	
23	1	0300-0039	Moerplaatje M4 FQC2	Nutplate M4	Mutterplatte M4	
24	1	ME5592	TE Sleutel v.schakelr XCS-Z-14	Safetyswitch	Sicherheitsschalter	
25	1	ME0591	TE Veiligh.schakel XCS-PA791	Switchkey	Schaltsschlüssel	
26	1	NTB-0130-0512ST	Verzkop M5x12	Countersunk screw M5x12	Senkschraube M5x12	
27	1	ME476	Aandr 018-3ph	Drive motor	Antriebmotor	
28	1	0303-0200-0121	Aggregaat KVG	Main frame KVG	Aggregat KVG	Stuklijst
	1	0303-0200-0122	Aggregaat KVG-3K kmpl	Main frame KVG-3K	Aggregat '08 KVG-3K	3K
	1	0303-0200-0110	Aggregaat STD	Main frame STD	Aggregat STD	
			Knopervrijgave met veer	Knotterrelease with spring	Knotterfreigabe mit feder	
	1	0304-0200-0120	Aggregaat KVG-marine	Main frame KVG-marine	Aggregat KVG-marine	marine
29	2	NTB-0120-0400	Bolkop M4x10 St	Buttonheadscrew M4x10	Rundkopfschraube M4x10	

Axro-FQC2-L




31	1	0300-0040	traversebehuizing	Traverse housing	Traverse gehause	
32	1	0300-0041	Dekplaat FQC2	Coverplate	Deckplatte	
		0300-0056	Dekplaat FQC2 RVS	Coverplate RVS	Deckplatte RVS	RVS
33	1	0300-0035	Moerplaatje M3 FQC2	Nutplate M3	Mutterplatte M3	
34	1	NTW-5501-0001	Paneelplug 25,5	Plug	Kappe	
35	2	NTB-0700-0001	Paspen 5x30 Stl	Pin	Stift	
36	2	0300-0200-06ST	Motor-steun Stl	Motor bracket	Motorstutz	
37	8	NTB-0105-0612ST	Flens-zeskant M6x12 Staal	Hex-Flangebolt M6x12	Flansch 6-knt schraube M6x12	
38	10	NTB-0105-0816ST	Flens-zeskant M8x16 staal	Hex-Flangebolt M8x16	Flansch 6-knt schraube M8x16	
39	1	0300-0200-17ST	Kegelwiel aandrijving	Bevelgear drive	Kegelrad Antrieb	
40	6	NTB-0600-0606ST	Stelschroef M6x6	Set screw M6x6	Stellschraube M6x6	
41	1	0303-0500-28	Eindstuk open	Needle tip	Nadelspitze	
42	1	0300-1200-27AL	Naald '08 Alu	Needle '08 Alu	Nadel '08 Alu	
			incl.schijven	disks incl.	mit Scheiben	
43	2	NT-WB02D10	Kogel diam 10	Ball D10	Kugel D10	
44	2	0303-0501-24	Naaldveer	Needlespring	Nadelfeder	
45	1	NTB-0800-0530-ST	Spanbus 5x30 Staal	Spring dowel 5x30	Spannstift 5x30	
46	2	NTB-0340-06 RV	Schnorr-ring M6 RV	Schnorr-ring M6 RV	Schnorr-ring M6 RV	
47	2	0304-0500-27	InbusM10x1x8 Din913 RVS	Set screw M10x1x8	Stellschraube M10x1x8	
48	1	0300-1200-25ST	Opsluitsschijf '08 Staal	Locking disk '08	Abdeckscheibe '08	
50	2	NTB-0110-0625ST	Inbus M6x25	Sockethead screw M6x25	Zylinderschraube M6x25	
51	1	0300-1200-24ST	Koppelingsschijf '08 Staal	Coupling disk '08	Kupplungscheibe '08	
53	2	NTW-06PF-1612ST	Glijlager PAF1612	Slidebearing PAF1612	Gleitlager PAF1612	
54	3	NTB-0500-0620ST	Spie 6x6x20	Key 5x20	Passfeder 5x20	
55	1	0300-0062	Motoras FQC2-L	Driveshaft	Antriebswelle	
56	2	NTB-0130-0306RV	Verzkop M3x6RVS	Countersunk screw M3x6	Senkschraube M3x6	
57	3	NTB-0105-0820ST	Flens-zeskant M8x20 staal	Hex-Flangebolt M8x20	Flansch 6-knt schraube M8x20	
58	2	NTB-0125-0801	Flensbout M8x10 Staal	Flangescrew M8x10	Flanschschraube M8x10	
59	1	0300-0038	Hoeksteun veil.schakelaar	Switchbracket	Schalterstutz	
60	2	NTB-0401-0000	Stelring Ø20 St	Adjustingring Ø20	Stellring Ø20	
61	1	0300-0028	Lagernadelwelle FQC2	Bearingsupport	Lagernadelwelle	
62	1	NTB-0500-0510ST	Spie 5x5x10 Staal	Key 5x10x10	Passfeder 5x10x10	




Axro-FQC2-L

65	1	0300-0001	Drijfstang	Driverod	Schubstange	
66	1	NTW-08B1-M10L-ST	Kogelkop M10-L St	Balljoint M10-L	Gelenkkopf M10-L	
67	1	NTW-08B1-M10R-ST	Kogelkop M10-R St	Balljoint M10-R	Gelenkkopf M10-R	
68	1	0300-0033	Vulring FQC2	Ring	Ring	
69	1	0300-0031	Vulbusje FQC2	Bush	Buchse	
70	1	0300-0030	Onderkruk FQC2	Crank under	Hebel unten	
71	1	0300-0029	Bovenkruk FQC-2	Crank above	Hebel oben	
72	2	NTB0210-08ST	Borgmoer M8	Locknut M8	Sicherungsmutter M8	
74	1	ME15	Microschakelaar V3 Crouzet	Stopswitch	Stopschalter	
		vervangen door:		replaced by:	ersetzt von:	
		0600-0001	Stopsensor IFS256	Stopsensor IFS256	Stopsensor IFS256	
		0300-0239	Montagebeugel stopsensor	Mountingplate	Montageplatte	
75	2	NTB-0160-0301	Schroef met zaaggleuf M3x16	Screw M3x16	Schraube M3x16	
76	1	NTB-0140-0001	Pasbout M8x10x45 Stl	Tolerancebolt M8x10x45	Passschraube M8x10x45	
77	1	NTB-0140-0810-25ST	Pasbout M8x10x25	Tolerancebolt M8x10x25	Passschraube M8x10x25	
78	1	NT1511	Klembus N2035K-1	Clampingset	Spannsatz	
79	1	0300-0060	Naaldas FQC2-L	Needleshaft	Nadelwelle	
80	1	NTB-0500-0520ST	Spie 5x5x20	Key 5x5x20	Passfeder 5x5x20	
81	1	0300-0018	Schakelnok	Switchcam	Schaltnocke	
82	1	NT1717	Lage zeskantmoer M10 Stl	Low nut M10	Niedr.Mutter M10	
83	1	NTB-0200-1000	Lage zesk.moer M10 Links Stl	Low nut M10 L	Niedr.Mutter M10 L	
84	1	0300-0036	Tellerbeugel FQC2	Counter bracket	Zaehler stutz	
85	1	ME24	Wipschakelaar Oranje 220 V	Main switch	Hauptschalter	
86	1	ME2405	TE Drukknop Gr ZB5-AW333	Push button	Druckschalter	
87	1	ME2406	TE Basis+NOZB5-A2101	Switch base	Schalterbasis	
88	1	NT-BS40A030515	WP Aanbouwhuis 3P bgl+hks	Connector housing	Connectorgehause	PLC
89	1	NT-BS40D0830	WP Bus binnenwerk	Connectingblock	Connectorblock	PLC
90	1	ME651	Wartel M16 met knikbescherming	Kegelhulze	Adaptersleeve	
91	1	ME999	Totaal-teller CP2-2108	Counter	Zaehler	
92	4	NTB-0310-0300	Veerring M3 St	Springwasher M3	Federscheibe M3	
93	2	NTB-0160-0300	Schroef met zaaggleuf M3x10	Screw M3x10	Schraube M3x10	
94	1	NTS-0303-0001	Freq reg 0.4 kW/230V	Frequency controler 0,4 kW/230V	Frequenzregler 0,4kW/230V	230V
	1	NTS-0303-0002	Freq reg 0.4 kW/100-120V	Frequency controler 0,4 kW/100-120V	Frequenzregler 0,4kW/100-120V	110V
	1	NTS-0303-0003	Display Freq.regelaar	Display	Display	option
96		NT-BS40D006015	WP Bus contact 1,5 mm2	Contact pin	Contactstift	PLC
97	1	ME28	Snoer+stekker 5 m RAL 7035	Cable+plug	Netzkabel mit stecker	geen aft
98	2	0300-0092	Inperspropje	Pressnut	Pressmutter	




100	1	0300-0066	Schakelaarhoekje FQC2-L-PLC	Switchsupport	Schalterstutz	PLC
101	1	NT1726	Omronkapje	Switchcover	Schaltkappe	PLC
102	1	ME13B	Breukschakelaar	Interruptionswitch	Unterbrechungsschalter	PLC
103	1	NTB-0300-04ST	Sluitring M4 Staal	Washer M4	Scheibe M4	PLC
104	1	NTB-0310-0400	Veerring M4 Staal	Locking ring M4	Sicherungsring M4	PLC
105	1	0300-0043	Stelprofiel Bovenschakelaar FQC2-TS	Adjusting profile	Stellprofil	TS
106	1	0300-0044	Houder Bovenschakelaar FQC2-TS	Topswitchplate	Obenschalterplatte	PLC
107	1	0300-0045	Klembeugel FQC2-TS	Clampingplate	Klemmplatte	TS
108	1	0300-0046	Plaatmoer FQC2-TS	Nutplate	Mutterplatte	TS
109	1	NTB-0170-0001	Vleugelschroef M8 St	Winged bolt M8	Fluegelschraube	TS
110	1	NTB-0200-06ST	Zeskantmoer M6 Staal	Hex Nut M6	Sechsk.Mutter M6	TS
111	2	NTB-0110-0400	Inbus M4x35	Socket-head screw M4x35	Zylinderschraube M4x35	TS
112	2	NTB-0340-04 RV	Schnorr-ring M4 RVS	Schnorr-ring M4 RVS	Schnorr-ring M4 RVS	TS
114	2	9-NTB-0110-0401	Inbus M4x25	Socket-head screw M4x25	Zylinderschraube M4x25	PLC
116	1	NTB-0110-0402ST	InbusM4x10 staal	Socket-head screw M4x10	Zylinderschraube M4x10	TS


6		0300-0070	Afrolhouder FQC2-L	Spoolholder	Spulenhaltung	
		0300-0071	Afrolhouder FQC2-L 3K	Spoolholder 3K	Spulenhaltung 3K	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0300-0042	Beugel rolhouder FQC2	Bracket spoolholder	Henkel Spulenhaltung	
02	1	0300-0065	RevA: Rembeugel FQC2-L	Bracket brake	Henkel Bremse	
03	2	0301-0220-07	Stootdemper	Bumper	Daempfer	
04	1	0303-0403-03	Excenter-as	Excenter-axle	Excenter-achse	
05	1	0303-0403-04	Remblok	Brake block	Bremshalterung	
06	1	0303-0403-05	As afrolhouder RVS	Axle	Achse	
07	1	0300-0091	Remarm afrolhouder	Brake axle	Brems Achse	
08	1	0303-0403-08	Spoelhouder	Spoolholder	Spulenhaltung	
09	1	NT641	Elastiekrem Scheve	Stringbrake	Fadenbremse	
10	1	0303-0403-11	Veercentreerring	Springcenterring	Federzentrierringsring	
11	1	NTB-0110-1040	Inbus M10x40 Stl	Socket-head screw M10x40	Zylinderschraube M10x40	
12	2	NT1710	Zesk.moer M10 Stl	Hex Nut M10	Sechsk.Mutter M10	
13	1	NT1713	Moer M16 Nylon	Nut M16 Nylon	Mutter M16 Nylon	
14	1	NT1707	Doorn M16x192 Nylon	Spindle M16x192 Nylon	Gewindedorn M16x192 Nylon	
15	1	NT1708	Spoelhouder Nylon	Spoolholder Nylon	Spulenhalter Nylon	
16	2	NTB-0151-0001	Schroefoog M5x15x8 Stl	Eyebolt M5x15x8	Osenschraube M5x15x8	
17	1	NTB-0150-0520-08ST	Schroefoog M5x20x8 Stl	Eyebolt M5x20x8	Osenschraube M5x20x8	
18	3	NT-BM0200-05	Zeskantmoer M5	Hex Nut M5	Sechsk.Mutter M5	
19	1	NTB-0110-0816	Inbus M8x16	Socket-head screw M8x16	Zylinderschraube M8x16	
20	1	NTB-0110-0616	Inbus M6x16	Socket-head screw M6x16	Zylinderschraube M6x16	
21	1	NTB-0300-06ST	Sluitring M6	Washer M6	Scheibe M6	
22	4	NTB-0105-0612ST	Flens-zeskant M6x12 Staal	Hex-Flangebolt M6x12	Flansch 6-knt schraube M6x12	
23	1	NTB-0200-08ST	Zeskantmoer M8	Hex Nut M8	Sechsk.Mutter M8	
24	1	NTB-0210-08ST	Borgmoer M8	Locknut M8	Sicherungsmutter M8	
	1	9-NT1776	Trekveer d0,80,Du10,00,Lo56,00	Spring	Feder	3K
	1	9-NT639	Drukveer D-180-Y-01	Spring	Feder	3K




28		0303-0200-0121	Agg '08 KVG-ZHT	Main frame '08 KVG-ZHT	Aggregat '08 KVG-ZHT	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1		Knoper kmpl	Knotter cmpl	Knoter kmpl	sam
02	1	0301-0240-0000	Afschuiver kmpl	Stripper cmpl	Abstreifer kmpl	sam
03	1	0301-0250-0000	Inwerper kmpl	Feed-in cmpl	Einwerfer kmpl	sam
04	1		Commandowiel kmpl	Camwheel cmpl	Kurvenscheibe kmpl	sam
05	1	0303-0220-0000	Klemunit cmpl	Stringholder	Schnurklemme	sam
06	1	0300-0360-0000	Axro aandrijving	Drive axro	Antrieb axro	sam
07	1	0303-0233-0100	Knoper-vrijgave '06 kmpl	Knotter-release'06 cmpl	Knoter-freigabe '06 kmpl	sam
08	1	0300-1300-01ST	Aggregaat-plaat	Aggregate-plate	Aggregat-platte	
09	1		Knopervrijgave met veer	Knotterrelease with spring	Knoterfreigabe mit Feder	sam
			oud systeem	old system	altes System	
		01+02+03+07				
		0303-0230-0000	Knoperunit compleet KVG	Knotterunit compl. KVG	Knoterunit kompl. KVG	sam
		01+02+03+09				
		0300-0155	Koperunit compl.knotersperre	Knotterunit cmpl.knotter with spring	Knoterunit kompl.knotersperre	sam




1			Knoper kmpl	Knotter cmpl	Knoter kmpl	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0301-0230-01	Knoperhuis	Knotterhousing	Knotergehause	
02	1	0303-0232-03	Knoperkop	Knotterhead	Knoterkopf	
		0300-0148	Knoperkop 3K	Knotterhead 3K	Knoterkopf 3K	3K
03	1	0301-0230-07	Knoperwiel	Knotterwheel	Knoterrad	
04	1	0303-0230-04-H	Knopersnavel	Knotterjaw	Knoterzunge	
	1	0300-0152	Knopersnavel 3K 2011	Knotterjaw 3K 2011	Knoterzunge 3K 2011	3K
05	1	0303-0231-10	Tegenmes gezet	Retainer bent	Niederhalter (winkel)	
06	1	0303-0230-10	Tegenmes recht	Retainer straight	Niederhalter (gerade)	
07	1	0301-0230-11	Veerbout	Spring	Federbolzen	
08	1	0301-0220-07	Stootdemper	Bumper	Dampfer	
09	1	NT-PN120108015	Demper GP40	Bumper GP40	Dampfer GP40	
10	1	0303-0230-05	Knoperrol	Knotter-roller	Knoterrolle	
11	1	NT1701	Shimring 10x5x0,5	Shimring 10x5x0,5	Shimscheibe 10x5x0,5	
12	1	NT1702	Asborgring Ø4	Lockingring Ø4	Sicherungsring Ø4	
13	1	0300-0230	Aanslagplaat inwerper	Stoppingplate	Anschlagplatte	
14	2	NTB-0160-0300	Schroef met zaaggleuf M3x10	Screw Slothead M3x10	Schraube Schlitzkopf M3x10	
15						
16	2	NT460	Glijlager PAP0505	Slide bearing PAP0505	Gleitlager PAP0505	
17	2	NT501	Glijlager PAP0810	Slide bearing PAP0810	Gleitlager PAP0810	
18						
19						
20						
21	1	NTB-0210-05ST	Borgmoer M5	Lock nut M5	Sicherungsmutter M5	
22	2	NT1718	Bolkop schroef M4x12	Button-head screw M4x12	Rundkopfschraube M4x12	
23	1	NTW-8501-02ST	Smeernippel	Lubricating nipple	Schmiernippel	
	1	NTW-8509-20ST	Verlengstuk	Elongation	Erweiterung	
		02+04+10+16				
		0303-0232-0001	Knoper 97 kmpl	Knotterhead 97 cmpl	Knoterkopf 97 kmpl	
		0300-0154	Knoperkop 2011 kmpl 3K	Knotterhead 2011 cmpl 3K	Knoterkopf 2011 kmpl 3K	3K
		04+10+16				
		0303-0230-0004	Knopersnavel kmpl	Knotterjaw cmpl	Knoterzunge kmpl	
		0300-0153	Knopersnavel 3K 2011 kmpl	Knotterjaw 3K 2011 cmpl	Knoterzunge 3K 2011 kmpl	3K
		3000178	Vervangset Knoperhuis	Replacementset Knotterhousing	Ersatzset Knotergehause	
			vervangt 01	replaces 01	Ersatz für 01	




2		0301-0240-0000	Afschuiver kmpl	Stripper cmpl	Abstreifer kmpl	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0301-0240-01	Kantelblok	Stripper lever	Abstreiferhebel	
02	1	0301-0240-02	Afschuiver	Stripper	Abstreifer	
03	1	0301-0241-04	Vervangas afschuiver	Swivel-pin	Dreh-zapfen	
04	1	NTB-0200-0002	Lage moer M12	Low nut M12	Mutter M12 niedrig	
05	1	NT628	Zeskantbout M8x30	Hex bolt M8x30	Sechskant Schraube M8x30	
06	1	0301-0220	Nokrol afschuiver Delrin D20	Cam-roll Delrin D20	Nockerolle Delrin D20	
07	1	NT15	Sluitring M8	Washer M8	Scheibe M8	
08	1	NTB-0200-08ST	Zeskant moer M8	Hex nut M8	Gleitlager PAP0810	
09	3	NT8	Inbusbout M5x12	Socket-head screw M5x12	Zylinderschraube M5x12	
10	3	NTB-0310-0000	Veerring M5	Lock washer M5	Sicherungsring M5	
11	1	NT1891	Carros. Ring M5x20	Washer M5x20	Scheibe M5x20	
12	2	NT52	Glijlager PAP1012	Slide bearing PAP1012	Gleitlager PAP1012	
13	1	NT630	Trekveer1.8x20x12.5x24x45	Trekveer1.8x20x12.5x24x45	Feder1.8x20x12.5x24x45	
14	2	NT537	Schroef M3x6	Screw M3x5	Schraube M3x5	
15	2	NTB-0310-0300	Veerring M3	Lock washer M3	Sicherungsring M3	
16	2	NT325	Sluitring M3	Washer M3	Scheibe M3	
17	1	0303-0240-03	Mes Widia	Knife	Messer	




3		0301-0250-0000	Inwerper kmpl	Feed-in cmpl	Einwerfer kmpl	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0301-0250-01	Kantelblok	Feeder lever	Einwerferhebel	
02	1	0301-0250-05	Inwerperplaat	Feder plate	Einwerfer	
03	1	0301-0250-03	Inwerperas	Swivel-pin	Dreh-zapfen	
04	1	0300-0227	Nokrol inwerper	Camroll	Einwerferrolle	
05						
06						
07	2	NT501	Glijlager PAP0810	Slide bearing PAP0810	Gleitlager PAP0810	
08						
09						
10						
11	1	NT8	Inbusbout M5x12	Socket-head screw M5x12	Zylinderschraube M5x12	
12	1	NT1779	Sluitring M5	Washer M5	Scheibe M5	
13	1	NTB-0700-0540ST	Pen 5x40	Pin 5x40	Stift 5x40	
14	1	NT4363	trekveer	tension spring	zugfeder	




4			Commandowiel '08 kmpl	Camwheel cmpl	Kurvenscheibe kmpl	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0301-0210-01	Comm-wiel bew/onghrd	Driving wheel	Antriebscheibe	
02	1	0300-1340-05ST	Hoofdas aggregaat	Main-shaft	Haupt-welle	
03	1	0300-1340-10ST	Kegelwiel agg '08	Bevel-gear agg '08	Kegel-rad agg '08	
04	1	0301-0210-03	Schijf	Disk	Scheibe	
05	1	0303-0210-08	POM Lager-schijf	POM Slide-disk	POM Gleit-scheibe	
06						
07						
08						
09						
10						
11	1	NTB-0110-0512ST	Inbusbout M5x12	Socket-head screw M5x12	Zylinderschraube M5x12	
12	1	NTB-0600-0506ST	Stelschroef M5x6	Set screw M5x6	Stellschraube M5x6	
13	1	NTB-0600-0606ST	Stelschroef M6x6	Set screw M6x6	Stellschraube M6x6	
14	1	NTB-0500-0520ST	Spie 5x20	Key 5x20	Passfeder 5x20	
15	1	NTB-0500-0525ST	Spie 5x25	Key 5x25	Passfeder 5x25	




5		0303-0220-0000	Klemmechisme	Stringholder	Schnurklemme	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0300-0101	Axro-drager 2012	Axro-holder 2012	Axro-trager 2012	
02	1	0300-0103	Rotor-as 2012	Rotor-shaft 2012	Rotor-welle 2012	
03	1	0303-0220-05	Stator	Stator	Stator	
04	1	0303-0220-04	Rotor	Rotor	Rotor	
05	1	NTB-0200-08ST	Zeskantmoer M8	Hex nut M8	Sechskant mutter M8	
06	1	NT1224	Stift 6x32	Pin 6x32	Stift 6x32	
07	1	NT1228	Glijlager KST101410	Slide bearing KST101410	Gleitlager KST101410	
08	1	NT1229	Glijlager KST121410	Slide bearing KST121410	Gleitlager KST121410	
09	1	NT1226	Drukveer 2.0x14x30	Compression spring 2.0x14x30	Druckfeder 2.0x14x30	
10	1	NT639	Drukveer 1.2x16.6x33	Compression spring 1.2x16.6x33	Druckfeder 1.2x16.6x33	
11	1	NT1015	Glijlager PAP1015	Slide bearing PAP1015	Gleitlager PAP1015	
12	1	NT1617	Glijlager PAF1617	Slide bearing PAF1617	Gleitlager PAF1617	
13	2	NT1227	Lage zeskantmoer M12x1.25	Low hex nut M8	Niedrig Sechskant mutter M8	
14	1	NT1215	Glijlager PAP1215	Slide bearing PAP1215	Gleitlager PAP1215	
15		9-NTB-0310-0001	Veerring M8	Spring Washer M8	Federring M8	
16	2	NT15	Sluitring M8	Washer M8	Ring M8	
17	2	NTB-0110-0010	Inbusbout M8x20	Socket-head screw M8x20	Zylinderschraube M8x20	
18	1	NT1232	Spie 3x8	Key 3x8	Passfeder 3x8	



6		0300-0360-0000	Axro-aandrijving	Drive axro	Antrieb axro	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0303-0220-03	Tandriemschijf 24-5M	Timing belt wheel 24-5M	Zahnriemscheibe 24-5M	
02	1	NT1221	Tandriem HTD-340-5M	Timing-belt HTD-340-5M	Zahnriem HTD-340-5M	
03	1	NT1020	Klembus N1020K	Clamping set N1020K	Spansatz N1020K	
04	2	0300-0173	Rol riemspanner	Tensioner roller	Spanner Rolle	
05	2	0300-0172	Asje riemspanner	Tensioner axle	Spanner Achse	
06	1	0303-0210-05	Tandriemschijf 12-5M	Timing belt wheel 12-5M	Zahnriemscheibe 12-5M	
07	1	0303-0210-08	POM Lagerschijf 30x16,2x1,5	POM Slide disk 30x16,2x1,5	POM Gleitscheibe 30x16,2x1,5	
08	1	NT1723	Vlakke ring M10 Din 9021	Washer M10 Din 9021	Ring M10 Din 9021	
09	1	NT1238	Inbusbout M10x35	Socket-head screw M10x35	Zylinderschraube M10x35	
10	1	NTB-0320-10ST	Facet-ring M10	Facet-ring M10	Facet-ring M10	
11	2	NT21	Inbusbout M6x40	Socket-head screw M6x40	Zylinderschraube M6x40	
12	6	NTB-0300-06ST	Sluitring M6	Spring Washer M6	Federring M6	
13	2	NTB-0210-06ST	Borgmoer M6	Lock nut M6	Sicherungsmutter M6	



7			Knopervrijgave 2012	Knotter-release 2012 cmpl	Knotter-freigabe 2012 kmpl	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	1	0300-0170	Tuimelaar KGV 2012	Lever KVG 2012	Hebel KVG 2012	
02	1	0303-0233-03	Scharnier KVG	Hinge plate KVG	Knotersperre KVG	
03	1	0300-0171	Drukstuk KVG 2012	Locking bush	Sperbuchse	
04	1	0303-0233-07	Nok KVG	Cam KVG	Nocke KVG	
05	1	NTB-0200-08 ST	Zeskantmoer M8	Nut M8	Mutter M8	
06	2	NTB-0310-0000	Veerring M5	Spring Washer M5	Federring M5	
07	2	NTB-0210-06ST	Borgmoer M6	Locknut M6	Sicherungsmutter M6	
08	2	NTB-0300-06ST	Sluitring M6	Spring Washer M6	Federring M6	
09	2	NTB-0110-0005	Inbusbout M5x20	Socket-head screw M5x20	Zylinderschraube M5x20	
10	3	NTW-01RS-061906	Kogellager 626-2RS1	Bearing 626-2RS1	Kugellager 626-2RS1	
11	1	NTB-0110-0620ST	Inbusbout M6x20	Socket-head screw M6x20	Zylinderschraube M6x20	
12	1	NTB-0110-0004	Inbusbout M6x30	Socket-head screw M6x30	Zylinderschraube M6x30	
13	1	NT4363	Trekveer KL005952	Tension spring KL005952	Zugfeder KL005952	
14	1	9-0300-0156	Veerhaakje	Spring Hook	Federhaken	
15	1	NTB-0310-0400	Veerring M4	Spring Washer M4	Federring M4	
16	1	NTB-0110-0006	Inbusbout M4x10	Socket-head screw M4x10	Zylinderschraube M4x10	
17	1	NTB-0600-0506ST	Stelschroef M5x6	Set screw M5x6	Stellschraube M5x6	
		0300-0176	Vervangset voor KVG '06	Replacementset for KVG '06	Umstellset für KVG '06	
			alle delen behalve 04	all parts except 04	alle Teilen statt 04	
		0303-0233-05	Klemnok KVG	Clamping Cam	Klemm Nocke	
			vervangdeel voor 04	Replacement for 04	Ersatzteil für 04	



9			Knopervrijgave met veer	Knotter-release with spring	Knotter-freigabe mit Feder	
Pos.	Qty	Art.nr.	Omschrijving	Description	Benennung	Opm.
01	2	NT460	Glijlagerbus PAP0505P10	Slidebearing PAP0505P10	Gleitlager PAP0505P10	
02	1	NT626	Cylindrische pen 5x40	Pin 5x40	Stift 5x40	
03	1	0301-0230-02	Knotersperre	Knotter lever	Knotersperre	
04	1	0301-0230-08	Draadeind M4x80	Thread rod M4x80	Gewindestange M4x80	
05	1	NT627	Drukveer D-157	Pressurespring D-157	Druckfeder D-157	
06	1	NT3120815	Isolatiemanchet 6,2x7,9 Nylon	Bush 6,2x7,9 Nylon	Buchse 6,2x7,9 Nylon	
07	1	NT625	Kartelmoer M4	Knurled nut M4	Randelmutter M4	
08	1	NTB-0210-04ST	Borgmoer M4	Lock nut M4	Sicherungsmutter M4	